

WAŻNE INFORMACJE

- Z powodu szczególnych właściwości materiału zalecamy układanie płytek z fugą 6-7 mm. Płytki należy układać w jednym kierunku zgodnie z kierunkiem ryfli znajdującymi się od spodu płytki.
- Ilość sztuk na metr kwadratowy podana jest łącznie z fugą.
- W celu uzyskania równomiernej gry kolorów prosimy układać płytki z 3-4 paczek jednocześnie.

Wskaźniki producenta dotyczące montażu (układania) płytek schodowych (stopnic) i kolanek

1. Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane, równe, czyste i odpylone. Na balkonach i tarasach należy wykonać niwelację spadków, podłoże uszczelnić i zabezpieczyć hydroizolacją.
2. Płytki należy wykładać w systemie „Floating-Buttering” co oznacza, że klej rozprowadzany jest na całej powierzchni podłoża i dodatkowo na spodniej powierzchni płytki.
3. Ważne jest zastosowanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych.
4. Należy zachować wystarczająco szerokie fugi. Zalecana szerokość 6-7 mm.
5. Przy montażu stopnic i kolanek należy pozostawić pod noskiem pustą przestrzeń nie wypełniając jej klejem ani fugą. Można zastosować taśmy dystansowe z pianki lub kartonu.
6. Przed ułożeniem należy sprawdzić płytki pod względem gatunku, koloru i wymiarów. Po ułożeniu materiału reklamacje nie będą uznawane.
7. Każda ekstrudowana płytka jest wyjątkowym unikatem, wyprodukowanym z miejscowych, naturalnych surowców. Naturalność ceramiki podkreślają również ślady wykwitów żelaza, które uwidaczniają się na płytkach w postaci małych, pojedynczych, czarnych punktów. Nie wpływają one ujemnie na jakość płytek.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- По техническим соображениям мы рекомендуем укладку с шириной шва 6-7 мм. Укладывайте плитку по направлению пазов (нижняя сторона).
- Данные по содержанию коробки в квадратных метрах указываются с учетом шва.
- Для достижения красивой игры цвета укладывайте плитку из 3-4 коробок попеременно.

Рекомендация для укладки ступеней и балконных обкладок:

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и отчищено от пыли. Предварительно рассчитать необходимое количество материала. Ознакомиться с инструкцией для применения клея.
2. Клей должен наноситься на основание зубчатым шпателем, равномерно без образования пустот и на тыльную сторону керамического изделия.
3. Для правильной укладки ступеней и расположение дренажных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкция для укладки ступеней).
4. Выберите толщину шва 6-7 мм.
5. Укладывайте ступени и балконные обкладки согласно рекомендациям с дистанционными швами (в качестве дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).
6. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.
7. Каждая экструдированная плитка уникальна, производится из натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые придают особенный акцент и индивидуальность плитке.

